



- AC電源
- 乾電池
- 録音

各部の説明

①音量ツマミ
通常の放送の音量を調節します。緊急時には最大音量になります。

②電源表示灯
コンセントからの電源供給の状況や、電池容量の状況をランプで表示します。

③録音・再生ボタン
放送内容を録音したり、録音した内容を聞くことができます。(放送内容は電話でも確認できます。)

④緊急音量解除ボタン
緊急放送は音量ツマミに関係なく最大音量で放送されるのでこのボタンを押すことで解除できます。

⑤電源スイッチ
側面に電源を入り切りするスイッチがあります。

電池の交換

戸別受信機は、通常コンセントから電源を供給しますが、停電時には内蔵の電池で放送を聞くことができます。機器取付時には電池が付属していますが、電池を交換する場合は自己負担となりますのでご了承ください。

※電池が容量が少なくなったときはランプと警告音でお知らせしますので電池交換をお願いします。

・交換電池は
単2 アルカリ電池 4本

・その他

通常は内蔵アンテナで受信しますが、中継局からの距離や地形によって電波が弱い場所では外部アンテナが必要となります。

その場合にはアンテナの位置などについてご相談させていただきます。

放送の内容の確認

☎79-0898

※屋外スピーカーからの放送のみ確認することができます。

