

戸別受信機Q & A

安心してお使いいただくために

戸別受信機の操作方法についていろいろなご質問をいただいています。2回目は録音に関する質問について説明します。



第13回

■問い合わせ／政策企画課
☎0820(74)1007

防災行政無線屋外放送の内容確認は
☎0820(79)0898
※旧大島町でご案内していたテレホンサービス(☎0120-74-8986)は使用できません。

Q 「録音」の橙色のランプが点滅しているのですが故障ですか？

A 故障ではありません。放送を受信し機械の中に放送内容が録音されると、録音ランプが点滅します。そのままお使いください。

Q 録音ボタンはいつ使うのですか？

A 役場からの放送はすべて自動で録音されますので、「録音」ボタンを押す必要はありません。

Q 録音されている内容を聞きたいのですが。

A 「再生」ボタンを押すと、録音されている放送を古い順(未再生優先)に聞くことができます。放送内容は4つまで録音されており、再生ボタンを押すごとに次の録音内容が再生されます。全て聞き終わると録音ランプの点滅が消えます。

Q 録音内容をすべて消したいのですが。

A 再生中に「緊急音量解除」ボタンを3秒以上長押しすると、録音されている放送内容がすべて消え、録音ランプの点滅も消えます。次の放送が入ると、放送内容が録音されますのでまた録音ランプが点滅します。

