

# 防災行政無線整備

## 第12回

■問い合わせ／政策企画課  
☎0820(74)1007

# 戸別受信機Q & A

安心してお使いいただくために

戸別受信機の操作方法についていろいろなお質問をいただいています。

今回から、住民の皆様から寄せられたご質問について掲載します。

まず1回目として電源に関する質問について説明します。

Q1 「AC電源」の緑色のランプが点灯している。

A1 正しくコンセントの電気を使っています。

Q2 放送中に「AC電源」の緑色のランプが点滅する。

A2 故障ではありません。放送を受信中は緑色のランプが点滅します。

Q3 乾電池の「赤色ランプ」が点灯している。

A3 乾電池の電気を使っています。コンセントからの電源供給が止まっていますのでコンセントが抜けていないかご確認ください。また、停電の時も赤ランプが点灯します。

Q4 乾電池の赤色ランプが点滅している。

A4 乾電池の残量が少なくなっています。単2アルカリ乾電池4本を交換してください。

乾電池の残量が早くなる原因として、掃除機やドライヤーなど別の電気製品を使うために一時的に電源コードを抜き、元に戻すことを忘れている場合などが多くありますので、電源コードはコンセントから抜かないようにしましょう。

乾電池が消耗していると、停電の時に放送を受信することができません。災害時に備えて戸別受信機用に予備の乾電池を用意しておきましょう。

※戸別受信機の取り付け工事がまだ終了していない世帯もあります。順次工事を進めてまいりますのでご理解のほどお願いします。

防災行政無線屋外放送の内容確認は

☎0820(79)0898

※旧大島町でご案内していたテレホンサービス(☎0120・74・8986)は使用できません。

